

L&F 3780 elektronisch cijferslot

Dit slot wordt gemonteerd bij de sleutelkasten series SLA, SLN, SLR en SLP op de E-modellen.

Veiligheidsvoorschrift: alle codes moeten veilig worden opgeslagen. Gebruik **GEEN** persoonlijke gegevens (zoals verjaardagen, telefoonnummers, enz.) als een code. Wijzig de fabriekscode voordat u de sleutelkast gaat gebruiken!



Belangrijk!

- Na het ontvangen van uw sleutelkast met het L&F 3780 slot adviseren wij om de codes te wijzigen.
- Wanneer u een code wijzigt moet de deur ten alle tijden geopend zijn.
- Bewaar de nood sleutel nooit in de sleutelkast, maar op een veilige plek.

Basisinformatie over de codes

- Het slot heeft 3 codeniveaus beschikbaar:
 1. Mastercode
 2. Sub-mastercode
 3. Gebruikerscode
- Het slot komt standaard met 2 fabriekscodes:
 1. Mastercode: **1 1 3 3 5 5 7 7**
 2. Gebruikerscode: **2 2 4 4**
- De mastercode is 8 cijfers lang
- De gebruikerscode is 4 cijfers lang
- Het slot zal zich automatisch sluiten 4 seconden nadat een code is ingevoerd.

Wat kan welke code?

- De mastercode kan:
 1. Het slot openen
 2. De mastercode wijzigen
 3. De sub-master en gebruikerscode instellen, wijzigen en verwijderen
- De sub-mastercode kan:
 1. Het slot openen
 2. De sub-mastercode wijzigen
 3. De gebruikerscode instellen, wijzigen en verwijderen
- De gebruikerscode kan:
 1. Het slot openen
 2. De gebruikerscode wijzigen

Straftijd

Als er 3 onjuiste codes achter elkaar worden ingevoerd is het slot 10 seconden lang geblokkeerd.

Batterijen vervangen en de nood sleutel

Een knipperend rood licht voordat het slot wordt gebruikt is een indicatie dat de batterijen bijna op zijn. Vervang de batterijen zo spoedig mogelijk.

U kunt het niveau van de batterijen testen door tweemaal op de grote knop te drukken.

Wanneer de batterijen op zijn is de kast altijd nog te openen door middel van de meegeleverde sleutels. Vervang de batterijen dan zo spoedig mogelijk.

L&F 3780 elektronisch cijferslot

Dit slot wordt gemonteerd bij de sleutelkasten series SLA, SLN, SLR en SLP op de E-modellen.

De functies van de mastercode programmeren

De mastercode wijzigen:

Instructie: Druk op de OK knop—voer de oude mastercode in—01—voer nieuwe mastercode in—herhaal nieuwe mastercode

Voorbeeld: OK knop—11335577—01— 12345678—12345678

Resultaat: Mastercode is aangepast naar 12345678

De gebruikerscode wijzigen:

Instructie: Druk op de OK knop—voer mastercode in—02—voer nieuwe gebruikerscode in

Voorbeeld: OK knop—11335577—02 – 1111

Resultaat: Gebruikerscode is aangepast naar 1111

De sub-mastercode wijzigen:

Instructie: Druk op de OK knop—voer mastercode in—03—voer nieuwe sub-mastercode in

Voorbeeld: OK knop—11335577—03 – 121212

Resultaat: Sub-mastercode is aangepast naar 121212

De sub-mastercode verwijderen:

Instructie: Druk op de OK knop—voer mastercode in—07

Voorbeeld: OK knop—11335577—07

Resultaat: Sub-mastercode is verwijderd

Sub-mastercode functies programmeren

De sub-mastercode wijzigen:

Instructie: Druk op de OK knop—voer sub-mastercode in—03—voer nieuwe sub-mastercode in

Voorbeeld: OK knop—121212—03 – 112233

Resultaat: Sub-mastercode is aangepast naar 112233

De gebruikerscode wijzigen:

Instructie: Druk op de OK knop—voer sub-mastercode in—02—voer nieuwe gebruikerscode in

Voorbeeld: OK knop—121212—02 – 1234

Resultaat: Gebruikerscode is aangepast naar 1234

Veiligheidsvoorschrift: alle codes moeten veilig worden opgeslagen. Gebruik **GEEN** persoonlijke gegevens (zoals verjaardagen, telefoonnummers, enz.) als een code. Wijzig de fabriekscodes voordat u de sleutelkast gaat gebruiken!

Gebruikerscode functies programmeren

De gebruikerscode wijzigen:

Instructie: Druk op de OK knop—voer gebruikerscode in—02—voer nieuwe gebruikerscode in—herhaal de nieuwe gebruikerscode

Voorbeeld: OK knop—2244—02 – 4321—4321

Resultaat: Gebruikerscode is aangepast naar 4321